


คู่มือการติดตั้ง MZK-MF300N (Router Mode)




ขั้นตอนสำหรับการติดตั้ง


- STEP 1** Connect other devices
- STEP 2** Check wireless LAN setting
- STEP 3** Connect to this router
- STEP 4** Configure router setup
- STEP 5** Connect to wireless LAN

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อ MZK-MF300N เข้ากับอุปกรณ์ ADSL Modem อื่นๆ


1. เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง **Auto**




2. ปิดอุปกรณ์ ADSL Modem อื่นๆก่อน




3. ต่อสาย LAN จาก MZK-MF300N เข้ากับ ADSL Modem



4. ต่อ AC Adapter ของ MZK-MF300N และเปิด ADSL Modem



5. ตรวจสอบไฟสถานะของ MZK-MF300N โดยไฟ Ethernet , WPS , Wireless, System และ Power ต้องติด



ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบสัญญาณ Wireless

โดยค่า Default จากโรงงานจะมี SSID1 เป็นดังนี้ SSID 1: ap-pc-xxxxxx

Model Name: MZK-MF300N		PCI	
S/N:		Node ID (Ethernet):	
Domain Name: mfsatun		User name: admin	
SSID 1:		Password: password	
SSID 2:		PIN Code:	

ซึ่ง xxxxxx จะเป็นเลข MAC Address 6 ตัวสุดท้ายของ MZK-MF300N ของแต่ละตัวและมี การใส่รหัสดังนี้

Encryption Key: 12345678
Encryption Scheme: WPA2
Authentication Type: Pre Shared Key
WPA2 Encryption: AES
Key Format: Passphrase


ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่อกับ MZK-MF300N ด้วย Wireless

(กรณีใช้ Windows XP)


1. เลือก Wireless Network ของ MZK-MF300N

คลิกเลือก "ap-pc-xxxxxx"

คลิก **Connect**




2. ใส่ Encryption Key ลงไป




ใส่ " 12345678 " ในช่องที่ปรากฏทั้งสองช่อง

3. ตรวจสอบการเชื่อมต่อต้องแสดง "Connected"




ขั้นตอนที่ 4: เช็ตค่าการติดตั้ง Router Mode

1. เปิด Web Browser



2. พิมพ์ **mf.setup** ที่ช่อง address ของ web browser แล้วกด **Enter**




3. จะมี pop up แสดงขึ้นมาให้ใส่ Username และ Password


User name : admin
Password: password




4. เมื่อใส่ข้อมูลถูกต้องจะเข้าสู่หน้าการเช็คค่าต่างๆของ MZK-MF300N



5. คลิก "Setup Wizard"




6. Internet Connection จะทำการตรวจสอบ Connection โดยอัตโนมัติซึ่งหากตรวจสอบแล้วแสดงข้อความ "WAN TYPE is DHCP and The IP is private" ให้คลิก **Next** ทำตามข้อ 6-1 แต่หากแสดงข้อความ "WAN TYPE is PPPoE" ให้คลิก **Next** แล้วทำตามข้อ 6-2




6-1. DHCP Connection


6-1.1 ตรวจสอบ WAN Access Type เช็ตค่าเป็น "DHCP Client" คลิก Next



6-1.2 ตรวจสอบ IP Address และ Subnet Mask จากนั้นคลิก Next



6-1.3 จะเข้าสู่ขั้นตอนเช็ตค่า Wireless



6-2. PPPoE Connection

6-2.1 ตรวจสอบ WAN Type เป็น PPPoE และใส่ข้อมูลลงให้ครบถ้วน



User Name: ใส่ User Name ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตให้มา

Password: ใส่ Password ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตให้มา

คลิก **Next**

6-2.2 ตรวจสอบ IP Address และ Subnet Mask จากนั้นคลิก **Next**



6-2.3 จะเข้าสู่ขั้นตอนเชื่อมต่อ Wireless

7. ขั้นตอนการเชื่อมต่อ Wireless LAN

7.1 ตรวจสอบที่ช่อง SSID แสดงชื่อ **ap-game-xxxxxx** และสามารถเปลี่ยนชื่อ SSID นี้เป็นชื่อที่เราต้องการได้ จากนั้นคลิก **Next**

PC-MZK-MF300N-A,-E

Status Network **Wireless** Firewall Administration

Setup Wizard

The setup wizard will guide you to configure the router for the first time. Please follow the setup wizard step by step.

This page is used to configure the parameters for wireless LAN clients which may connect to your Access Point.

Wireless Basic Settings

Band: 2.4 GHz (B+G+N)

SSID: **ap-game-5f8b9d**

Channel Width: 40MHz

Channel Number: Auto

Cancel <<Back Next>>

7.2 ตั้งค่าความปลอดภัยของ Wireless

PC-MZK-MF300N-A,-E

Status Network Wireless **Firewall** Administration

Setup Wizard

The setup wizard will guide you to configure the router for the first time. Please follow the setup wizard step by step.

This page allows you setup the wireless security. Turn on WEP or WPA by using Encryption Keys could prevent any unauthorized access to your wireless network.

Wireless Security Setup

Encryption: WPA

WPA Cipher Suite: ☐ TKIP ☒ AES

Pre-Shared Key Format: Passphrase

Pre-Shared Key: **12345678**

Cancel <<Back Finish

Encryption: WPA
WPA Cipher Suite: AES
Pre Shared Key Format: Passphrase
Pre Shared Key: ตั้ง password key ของ wireless โดยเป็นอักษรหรือตัวเลขขั้นต่ำ 8 หลัก

คลิก **Finish**

7.3 จะมีข้อความแสดงว่าการเชื่อมต่อสมบูรณ์และรอการรีสตาร์ทอุปกรณ์

PC-MZK-MF300N-A,-E

Status Network Wireless Firewall Administration

Setup Wizard


The setup wizard will guide you to configure the router for the first time. Please follow the setup wizard step by step.

System Message

Change setting successfully!
Do not turn off or reboot the Device during this time.
Please wait 28 seconds ...

ขั้นตอนที่ 5: การเชื่อมต่อ Wireless และทดลองใช้งาน


1. เลือก Wireless Network ของ MZK-MF300N ที่ได้ตั้งชื่อไว้



คลิกเลือก "ap-game-xxxxxx"


คลิก **Connect**

2. ใส่ Network Key ลงไป



ใส่ **Password key** ที่ได้ตั้งค่าไว้ลงในช่องที่ปรากฏทั้งสองช่อง

3. ตรวจสอบการเชื่อมต่อต้องแสดง "Connected"



4. ทดลองใช้งาน

